

Verarbeitungshinweis zur Nassverklebung von Selbstklebefolien:

Hilfsmittel:

Arbeitstisch, Rakel oder Gummiroller, Klebeband, Zollstock oder Lineal, Schwamm oder Sprühflasche, Wasser mit ein paar Tropfen nicht rückfettendes Reinigungsmittel, Stecknadel, Handtuch.

Hinweise:

Damit Selbstklebematerial zufriedenstellend haften kann, muss es blasen- und faltenfrei verklebt werden. Zwischen Untergrund und Haftfolie muss vollflächig eine gleichmäßige Verbindung bestehen.

Die zu beklebende Fläche muss sauber, glatt und frei von Ölen oder Fetten, Silikon und anderen Verunreinigungen sein.

Autowachs oder Politur etc. muss vor der Verklebung vollständig entfernt werden, da sonst der Klebstoff negativ beeinflusst wird.

Lackierte Untergründe müssen ausgehärtet sein. Lösungsmittelrückstände können zu Blasen, ungenügender Haftung und übermäßiger Schrumpfung führen.

Für die Verklebung empfehlen wir eine Luft- und Objekttemperatur von 15°C - 20°C.
Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass das Selbstklebematerial nicht gedehnt oder gezogen wird. Zu starker Zug kann zu Formverlust, Blasen oder Falten führen.

Übertragungsfolie/Application Tape nicht als Schutzlaminat benutzen. Durch UV-Einwirkung oder Hitze kann der ablösbare Kleber zu einem permanent haftenden werden.

Verklebung:

Folienplott mit der Frontseite nach unten legen, Übertragungsfolie/Application Tape vollständig abziehen (das Material muss plan auf einem Arbeitstisch liegen)

Die Klebstoffschicht und die zu beklebende Fläche mit dem entspannten Wasser befeuchten und schnellstmöglich den feuchten Folienplott aufbringen und justieren.

Überschüssiges Wasser von der Mitte zum Rand hin mit dem Rakel oder der Walze bei ausreichendem Druck ausdrücken. Folienplott und Umgebung mit einem Handtuch abtrocknen.

Aufkleber nochmals mittels Rakel oder Gummiroller andrücken.

Application Tape sollte spätestens 15 Minuten nach der Verklebung flach abgezogen werden. Um eine ausreichende Verbindung zu schaffen, wird ein nochmaliges RakeIn oder Rollen empfohlen.

Ruhezeit:

Der verklebte Folienplott sollte mindestens 48 Stunden keiner Belastung wie Nässe, Regen oder jeglicher Reinigung, ob mechanisch oder durch Hochdruckreiniger, ausgesetzt werden.

Auf die Reinigung mittels Dampfstrahles ist dauerhaft zu verzichten!

Anmerkung:

Bei dieser Verklebungsmethode erreicht der Aufkleber seine maximale Klebekraft erheblich später als bei der Trockenmethode.