

## Verarbeitungshinweis zur Trockenverklebung von Selbstklebefolien:

### Hilfsmittel:

Rakel oder Gummiroller, Klebeband, Zollstock oder Lineal, Stecknadel.

### Hinweise:

Damit Selbstklebematerial zufriedenstellend haften kann, muss es blasen- und faltenfrei verklebt werden. Zwischen Untergrund und Haftfolie muss vollflächig eine gleichmäßige Verbindung bestehen.

Die zu beklebende Fläche muss sauber, trocken, glatt und frei von Ölen oder Fetten, Silikon und anderen Verunreinigungen sein.

Autowachs oder Politur etc. muss vor der Verklebung vollständig entfernt werden, da sonst der Klebstoff negativ beeinflusst wird.

Lackierte Untergründe müssen ausgehärtet sein. Lösungsmittelrückstände können zu Blasen, ungenügender Haftung und übermäßiger Schrumpfung führen.

Für die Verklebung empfehlen wir eine Luft- und Objekttemperatur von 15°C - 20°C.  
Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass das Selbstklebematerial nicht gedehnt oder gezogen wird. Zu starker Zug kann zu Formverlust, Blasen oder Falten führen.

Übertragungsfolie/Application Tape sollte innerhalb eines Tages entfernt werden. Benutzen Sie diese Montagehilfe bitte nicht als Schutzlaminat. Durch UV-Einwirkung oder Hitze kann der ablösbare Kleber zu einem permanent haftenden werden.

### Verklebung:

Folienplott mit Klebebandstreifen positionieren.

Einen Klebebandstreifen als Montagehilfe an eine Folienseite (vorzugsweise die schmale) kleben.

Obere Positionierungsstreifen entfernen.

Aufkleber umklappen und Abdeckpapier teilweise flach abziehen und umknicken.

Folienplott zurückklappen (Klebstoffschicht nicht berühren!) und mit dem Rakel oder der Gummiwalze durch gleichmäßiges Hin- und Herstreichen andrücken. Andere Hälfte des Abdeckpapiers abziehen und ebenfalls andrücken, Halterungsstreifen entfernen.

Kanten mit ausreichendem Druck nachrakeln

Übertragungsfolie/Application Tape möglichst flach abziehen.

Möglicherweise entstandene Luftbläschen werden mit einer Nadel aufgestochen; anschließend drückt man die Luft seitlich heraus.

### Ruhezeit:

Der verklebte Folienplott sollte mindestens 12 Stunden keiner Belastung wie Nässe, Regen oder jeglicher Reinigung, ob mechanisch oder durch Hochdruckreiniger, ausgesetzt werden.

Auf die Reinigung mittels Dampfstrahles ist dauerhaft zu verzichten!